

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As Chaves LockFit para contra ângulo são instrumentos empregados como ferramentas de apoio em procedimentos cirúrgicos, nas mais variadas especialidades das áreas médica e odontológica.

INDICAÇÃO DE USO

As Chaves LockFit para contra ângulo são instrumentos indicados para auxiliar em procedimentos cirúrgicos, as quais tem seu uso exclusivamente para transferir força de rotação em parafusos e/ou componentes com rosca, através da conexão de encaixe entre os elementos que se deseja aplicar torque para aparafusar/fixar ou desaparafusar/remover.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

As Chaves LockFit para contra ângulo são produzidas em aço inoxidável e estão disponíveis nas referências comerciais conforme tabela abaixo:

| Referência | Descrição do Produto | Referência | Descrição do Produto |
|----------------|---|----------------|---|
| CH.CA.165C | Chave Contra Ângulo Cruz 16.5 | CH.CA.300SLF6A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 30.0 T6 |
| CH.CA.165F | Chave Contra Ângulo Fenda 16.5 | CH.CA.300SLF7A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 30.0 T7 |
| CH.CA.165H | Chave Contra Ângulo Hexa 16.5 | CH.CA.660.Q1.0 | Chave contra ângulo 66.0 quadrado 1.0mm |
| CH.CA.165Q | Chave Contra Ângulo Quad 16.5 | CH.CA.660C | Chave Contra Ângulo Cruz 66.0 |
| CH.CA.165S | Chave Contra Ângulo Star 16.5 | CH.CA.660C5 | Chave contra ângulo cruz 66.0 Fenda 0,5mm |
| CH.CA.175.Q1.0 | Chave contra ângulo 17.5 quadrado 1.0mm | CH.CA.660C6 | Chave contra ângulo cruz 66.0 Fenda 0,6mm |
| CH.CA.175C | Chave Contra Ângulo Cruz 17.5 | CH.CA.660F | Chave Contra Ângulo Fenda 66.0 |
| CH.CA.175C5 | Chave contra ângulo cruz 17.5 Fenda 0,5mm | CH.CA.660H | Chave Contra Ângulo Hexa 66.0 |
| CH.CA.175C6 | Chave contra ângulo cruz 17.5 Fenda 0,6mm | CH.CA.660M1.2 | Chave Contra Ângulo 66.0 para parafuso de bloqueio Hexagono 1.2mm |
| CH.CA.175F | Chave Contra Ângulo Fenda 17.5 | CH.CA.660M2.7 | Chave Contra Ângulo 66.0 para parafuso de bloqueio Hexagono 2.7mm |
| CH.CA.175H | Chave Contra Ângulo Hexa 17.5 | CH.CA.660Q | Chave Contra Ângulo Quad 66.0 |
| CH.CA.175M1.2 | Chave Contra Ângulo 17.5 para parafuso de bloqueio Hexagono 1.2mm | CH.CA.660S | Chave Contra Ângulo Star 66.0 |
| CH.CA.175M2.7 | Chave Contra Ângulo 17.5 para parafuso de bloqueio Hexagono 2.7mm | CH.CA.660S5A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 66.0 T5 |
| CH.CA.175Q | Chave Contra Ângulo Quad 17.5 | CH.CA.660S6 | Chave Contra ângulo Star 66.0 T6 |
| CH.CA.175S | Chave Contra Ângulo Star 17.5 | CH.CA.660S6A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 66.0 T6 |
| CH.CA.175S6 | Chave Contra Ângulo Star 17.5 T6 | CH.CA.660S7 | Chave Contra ângulo Star 66.0 T7 |
| CH.CA.175S7 | Chave Contra Ângulo Star 17.5 T7 | CH.CA.660S7A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 66.0 T7 |
| CH.CA.175SLF5 | Chave Contra Ângulo Star LF 17.5 T5 | CH.CA.660SLF5 | Chave Contra Ângulo Star LF 66.0 T5 |
| CH.CA.175SLF6 | Chave Contra Ângulo Star LF 17.5 T6 | CH.CA.660SLF5A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 66.0 T5 |
| CH.CA.175SLF7 | Chave Contra Ângulo Star LF 17.5 T7 | CH.CA.660SLF6 | Chave Contra Ângulo Star LF 66.0 T6 |
| CH.CA.300C4 | Chave contra ângulo cruz 30.0 Fenda 0,4mm | CH.CA.660SLF6A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 66.0 T6 |
| CH.CA.300C5 | Chave contra ângulo cruz 30.0 Fenda 0,5mm | CH.CA.660SLF7 | Chave Contra Ângulo Star LF 66.0 T7 |
| CH.CA.300C6 | Chave contra ângulo cruz 30.0 Fenda 0,6mm | CH.CA.660SLF7A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 66.0 T7 |
| CH.CA.300S5A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 30.0 T5 | CH.CA.1000SIM | Chave simples manual para acoplamento CA |
| CH.CA.300S6A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 30.0 T6 | CH.AC.EXTB | Extensor de Brocas CA |
| CH.CA.300S7A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 30.0 T7 | CH.AC.MAN | Chave Manual para Acoplamento |
| CH.CA.300SLF5A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 30.0 T5 | CH.AC.PAC | Punho para Acoplamento |

SELEÇÃO E MANUSEIO

As Chaves LockFit para contra ângulo devem ser empregadas exclusivamente sobre parafusos com forma de encaixe compatível. A identificação da forma de encaixe dos parafusos é fundamental para a correta seleção da Chave LockFit, e conseqüentemente para o uso adequado.

As Chaves LockFit podem ter ativação mecânica (Chaves Torque) ou manual (Com adaptador para Chaves Digitais). Durante o procedimento médico, deve-se aplicar força de torção mecânica ou manual, conforme o caso, sobre o parafuso, no sentido do objetivo do usuário: sentido horário para aparafusar, ou sentido anti-horário para desaparafusar, salvo casos especiais.

Tabela de Compatibilidade da Chave LockFit

| Referência | Descrição | Encaixe | |
|-------------|---|---------|------|
| | | Tamanho | Tipo |
| CH.CA.165C | Chave Contra Ângulo Cruz 16.5 | 0,4 mm | Cruz |
| CH.CA.175C | Chave Contra Ângulo Cruz 17.5 | | |
| CH.CA.300C4 | Chave contra ângulo cruz 30.0 Fenda 0,4mm | | |
| CH.CA.660C | Chave Contra Ângulo Cruz 66.0 | | |
| CH.CA.175C5 | Chave contra ângulo cruz 17.5 Fenda 0,5mm | 0,5 mm | Cruz |
| CH.CA.300C5 | Chave contra ângulo cruz 30.0 Fenda 0,5mm | | |
| CH.CA.660C5 | Chave contra ângulo cruz 66.0 Fenda 0,5mm | | |

Tabela de Compatibilidade da Chave LockFit

| Referência | Descrição | Encaixe | |
|----------------|---|---|------------------|
| | | Tamanho | Tipo |
| CH.CA.175C6 | Chave contra ângulo cruz 17.5 Fenda 0,6mm | 0,6 mm | Cruz |
| CH.CA.300C6 | Chave contra ângulo cruz 30.0 Fenda 0,6mm | | |
| CH.CA.660C6 | Chave contra ângulo cruz 66.0 Fenda 0,6mm | | |
| CH.CA.165F | Chave Contra Ângulo Fenda 16.5 | 0,4mm | Fenda |
| CH.CA.175F | Chave Contra Ângulo Fenda 17.5 | | |
| CH.CA.660F | Chave Contra Ângulo Fenda 66.0 | | |
| CH.CA.165H | Chave Contra Ângulo Hexa 16.5 | 1,2 mm | Hexagono Externo |
| CH.CA.175H | Chave Contra Ângulo Hexa 17.5 | | |
| CH.CA.660H | Chave Contra Ângulo Hexa 66.0 | | |
| CH.CA.175M1.2 | Chave Contra Ângulo 17.5 para parafuso de bloqueio Hexagono 1.2mm | 1,2 mm | Hexagono Interno |
| CH.CA.660M1.2 | Chave Contra Ângulo 66.0 para parafuso de bloqueio Hexagono 1.2mm | 2,7 mm | |
| CH.CA.175M2.7 | Chave Contra Ângulo 17.5 para parafuso de bloqueio Hexagono 2.7mm | | |
| CH.CA.660M2.7 | Chave Contra Ângulo 66.0 para parafuso de bloqueio Hexagono 2.7mm | | |
| CH.CA.175.Q1.0 | Chave contra ângulo 17.5 quadrado 1.0mm | 1,0 mm | Quadrado |
| CH.CA.660.Q1.0 | Chave contra ângulo 66.0 quadrado 1.0mm | 1,3 mm | |
| CH.CA.165Q | Chave Contra Ângulo Quad 16.5 | | |
| CH.CA.175Q | Chave Contra Ângulo Quad 17.5 | | |
| CH.CA.660Q | Chave Contra Ângulo Quad 66.0 | | |
| CH.CA.165S | Chave Contra Ângulo Star 16.5 | 1,7 mm | Star |
| CH.CA.175S | Chave Contra Ângulo Star 17.5 | | |
| CH.CA.660S | Chave Contra Ângulo Star 66.0 | | |
| CH.CA.300S5A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 30.0 T5 | | |
| CH.CA.660S5A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 66.0 T5 | | |
| CH.CA.175SLF5 | Chave Contra Ângulo Star LF 17.5 T5 | | |
| CH.CA.660SLF5 | Chave Contra Ângulo Star LF 66.0 T5 | | |
| CH.CA.300SLF5A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 30.0 T5 | | |
| CH.CA.660SLF5A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 66.0 T5 | | |
| CH.CA.175S6 | Chave Contra Ângulo Star 17.5 T6 | | |
| CH.CA.660S6 | Chave Contra ângulo Star 66.0 T6 | | |
| CH.CA.300S6A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 30.0 T6 | | |
| CH.CA.660S6A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 66.0 T6 | | |
| CH.CA.175SLF6 | Chave Contra Ângulo Star LF 17.5 T6 | | |
| CH.CA.660SLF6 | Chave Contra Ângulo Star LF 66.0 T6 | | |
| CH.CA.300SLF6A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 30.0 T6 | | |
| CH.CA.660SLF6A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 66.0 T6 | | |
| CH.CA.175S7 | Chave Contra Ângulo Star 17.5 T7 | 2,10 mm | |
| CH.CA.660S7 | Chave Contra ângulo Star 66.0 T7 | | |
| CH.CA.300S7A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 30.0 T7 | | |
| CH.CA.660S7A | Chave Contra Ângulo Star Abaulada 66.0 T7 | | |
| CH.CA.175SLF7 | Chave Contra Ângulo Star LF 17.5 T7 | | |
| CH.CA.660SLF7 | Chave Contra Ângulo Star LF 66.0 T7 | | |
| CH.CA.300SLF7A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 30.0 T7 | | |
| CH.CA.660SLF7A | Chave Contra Ângulo Star LF Abaulada 66.0 T7 | | |
| CH.AC.MAN | Chave Manual para Acoplamento | Acoplamento para as chaves. Compatível com todas as chaves desta Instrução de Uso. | |
| CH.CA.1000SIM | Chave simples manual para acoplamento CA | | |
| CH.AC.EXTB | Extensor de Brocas CA | | |
| CH.AC.PAC | Punho para Acoplamento | | |

ADVERTÊNCIAS

As Chaves LockFit para contra ângulo devem ser utilizadas apenas de acordo com a indicação e as instruções de uso recomendadas pela Heal Tech.

As Chaves LockFit para contra ângulo devem ser utilizadas somente por profissionais habilitados e capacitados à realizarem procedimentos utilizando técnicas com o uso da Chave LockFit. Qualquer dúvida ou evento adverso deverá ser comunicado à Heal Tech.

As Chaves LockFit para contra ângulo não devem ser utilizadas em caso de:

- embalagem danificada e/ou violada.
- após sofrer queda de qualquer altura durante o seu manuseio.

As Chaves LockFit para contra ângulo são comercializadas de forma **NÃO ESTÉRIL**. Antes do seu uso, as Chaves LockFit, deverão ser descontaminadas e esterilizadas por método de vapor úmido (autoclave), à temperatura de 120 °C sob pressão de 1 atm por 30 minutos.

A Heal Tech não se responsabiliza por acidentes ou consequências danosas de qualquer natureza decorrente da utilização incorreta deste produto.

PRECAUÇÕES

A escolha inadequada da Chave LockFit para contra ângulo pode inviabilizar o procedimento, além de danificar os componentes e/ou parafusos empregados. Aplique sempre as indicações da Tabela de Compatibilidade desta Instrução de Uso.

Deve-se observar a técnica adequada de fixação das Chaves LockFit aos parafusos. O mau encaixe e fixação pode levar a danos destes componentes.

- Para realização do procedimento e utilização da Chave LockFit deve haver espaço suficiente para o manuseio dos componentes.
- Inclinação no encaixe, entre Chave LockFit e componente que se deseja aplicar torque, pode resultar em dano aos componentes.
- Verifique o torque e velocidade de instalação para os componentes.
- Certifique-se que o encaixe entre as peças está de forma correta.
- Antes de cada procedimento verifique as condições de integridade da Chave LockFit, caso o instrumento apresente algum tipo de dano deverá ser substituído.

CONTRA-INDICAÇÕES

As possíveis contra-indicações para o uso da Chave LockFit, são:

- Pacientes com conhecida sensibilidade ao aço inoxidável.
- A utilização para fins diferentes ao que se destina, de forma equivocada ou por pessoa não qualificada, no qual poderá ocasionar danos aos pacientes e ao produto.

EFEITOS ADVERSOS

Não são esperados efeitos adversos, desde que a Chave LockFit seja utilizada de acordo com a sua Instrução de Uso.

ARMAZENAMENTO

As Chaves LockFit devem ser armazenadas: a temperatura ambiente, em local seco e livre de exposição solar.

PRAZO DE VALIDADE

A data de validade está informada no rótulo do produto. O produto não deve ser utilizado se o prazo de validade estiver vencido.

DESCARTE

As Chaves LockFit para contra ângulo devem ser inutilizadas previamente ao seu descarte, que deverá ser realizado em local apropriado para materiais com potencial risco de contaminação biológica. Cada instituição deve se valer de procedimentos de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de forma a obedecer a legislação vigente aplicável.

Data de Fabricação, Validade e Lote: Vide rótulo.

Fabricado por:

Roberto Santos Cauduro

CNPJ: 09.180.946/0001-51

Rua Campos Salles, 138 – Bairro Diehl - CEP 93214-040 - Sapucaia do Sul/RS

SAC: 0800-649-1020 | sac@robertocauduro.com

Registro ANVISA Nº: 80772560003

Responsável Técnico: Jorge Ricardo Bessa Garcia – CREA/RS 208616